

Rado HyperChrome Touch Dual Timer_Instrucciones

Cambio de huso horario mediante un solo gesto táctil

La nueva tecnología táctil cerámica de Rado incluye también una complicación, es decir, un reloj con visualizador analógico para un segundo huso horario, denominado "Dual Timer". La tecnología que ofrece esta función de lujo es fácil de usar, a pesar del software vanguardista que incorpora. Su funcionamiento se describe a continuación.

Este reloj no posee corona, y se activa y ajusta únicamente por contacto táctil. Su caja de cerámica de alta tecnología incorpora 6 sensores y sus dos laterales constituyen sus zonas táctiles. El reloj ofrece asimismo la función de segundo huso horario, que a su vez esta sincronizado con el primer huso.

La hora del primer huso horario se muestra en la esfera principal y la del segundo huso en la pequeña esfera situada a las 6 en punto. La activación siempre ha de llevarse a cabo mediante un proceso de dos etapas, con objeto de evitar desajustes de hora indeseados.

Para ajustar la hora del huso horario principal (esfera principal)

1. Toque la caja en la posición de las 10 en punto, hasta que la manecilla del reloj en la esfera principal se mueva ligeramente. Inmediatamente después, deslice el dedo a lo largo del lado derecho de la caja de arriba a abajo. Las manecillas se moverán ligeramente de nuevo y el reloj emitirá un pequeño pitido, lo cual indica que el reloj está activado y que puede ajustarse la hora del huso horario de la esfera principal.
2. Para ajustar las horas deslice el dedo a lo largo del lado izquierdo de la caja (sentido horario = +1 hora, sentido anti horario = -1 hora). Para ajustar los minutos deslice el dedo a lo largo del lado derecho de la caja (sentido horario = +1 minuto, sentido anti horario = -1 minuto). Para mantener ambos husos horarios sincronizados, la aguja de los minutos de ambas esferas se moverá durante el proceso de ajuste en la esfera principal.
3. Para confirmar el ajuste de hora y desactivar el reloj, toque la caja en la posición de las 10 en punto o las 8 en punto durante 2 segundos. El reloj emitirá dos pequeños bips. El modo de ajuste quedará así desactivado y la hora no podrá alterarse de forma accidental.

Para ajustar la hora del segundo huso horario (esfera pequeña)

1. Toque la caja en la posición de las 8 en punto, tras lo cual la aguja de los minutos de la esfera pequeña se moverá ligeramente. Inmediatamente después, deslice el dedo a lo largo del lado derecho de la caja de arriba a abajo. La aguja de los minutos volverá a moverse ligeramente y el reloj emitirá un pequeño pitido, lo que indica que el reloj está activado y que puede ajustarse la hora del huso horario de la esfera pequeña.

2. Para ajustar las horas deslice el dedo a lo largo del lado izquierdo de la caja (sentido horario = +1 hora, sentido anti horario = -1 hora). Para ajustar los cuartos de hora (mínima diferencia posible entre husos horarios) deslice el dedo a lo largo del lado derecho de la caja (sentido horario = + ¼ hora, sentido anti horario = - ¼ hora).
3. Para confirmar el ajuste de hora y desactivar el reloj, toque la caja en la posición de las 8 en punto o de las 10 en punto durante 2 segundos. El reloj emitirá dos pequeños pitidos. El modo de ajuste quedará así desactivado y la hora no podrá alterarse de forma accidental.

Cambio de huso horario

Al activar el reloj a través de cualquiera de las esferas, podrá cambiar la hora de la esfera pequeña con arreglo a la de la esfera principal, y viceversa. Para ello, presione levemente la caja simultáneamente a las 9 y a las 3. Las agujas de ambas esferas se moverán rápidamente y la hora exacta que se haya ajustado en una esfera se trasladará a la otra.